

Stützstange

Bedienungsanleitung



www.tuv.com
ID 1111241432

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese für Nachschlagezwecke auf.

Sicherheitsanweisungen

- Stets darauf achten, dass der Untergrund fest und eben ist.
- Die Montagehilfe darf nicht über die vom Hersteller vorgegebene Nennlast belastet werden und nicht außerhalb der vorgegebenen Neigung verwendet werden.
- Achten Sie bei der Regulierung der Stützarmlänge darauf, dass mindestens 64 mm des oberen Rohres im unteren Rohr bleibt.
- Stets darauf achten, dass die Montagestütze so senkrecht wie möglich steht. Nicht im Winkel aufstellen.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Last sicher abgestützt ist, bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen.
- Benutzen Sie die Montagestütze niemals zum Heben von Gegenständen. Die Stützarme dienen nur zum Tragen von Lasten.
- Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Die Montagestütze muss regelmäßig überprüft, gewartet und gepflegt werden.

Technische Daten:

stufenlos höhenverstellbar	115-290 cm
im Winkel verstellbar	45° bis 90°
max. Belastbarkeit	30 kg bei einem Winkel von 90°

Gebrauchshinweise



WARNUNG: DEN STÜTZARM NICHT ZUM ANHEBEN VON LASTEN BENUTZEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNG KANN ZUR AUFHEBUNG DER GARANTIE UND ZUR BESCHÄDIGUNG DES STÜTZARMS UND SOGAR ZU VERLETZUNGEN BZW. SACHBESCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

1. Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest und eben ist. Falls nicht, verwenden Sie Bretter, um den Boden zu ebnet. Anschließend können Sie die Montagestütze wie folgt verwenden:
2. Ziehen Sie die Arme zur geschätzten Höhe wie folgt aus:
 - Ziehen Sie an dem Hebel "A", während Sie das Oberteil der Stützplatte nach unten drücken.
 - Drücken Sie den Sperrstift ein und bewegen Sie das obere Stützrohr in eine der 3 verfügbaren Positionen.
 - Der Sperrstift drückt sich dann seitlich am unteren Stützrohr heraus, wenn er richtig eingerastet ist.
 - Ziehen Sie am Hebel "A" und ziehen Sie die obere Stützplatte erneut nach oben, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
 - Lassen Sie den Hebel los und der Stützarm ist fertig.



3. Heben Sie vorsichtig den zu stützenden Gegenstand in die Position an.
HINWEIS: Falls erforderlich, bitten Sie um Hilfe.
4. Stellen Sie die Montagestütze ab und pumpen Sie mit dem Griff, bis die obere Stützplatte fest gegen das Arbeitsstück geklemmt ist.
5. Achten Sie darauf, dass alle Stützarme senkrecht stehen, falls nicht, korrigieren Sie dies, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.
6. Sobald der Gegenstand permanent gesichert ist, nehmen Sie die Montagestütze ab, indem Sie am Hebel "A" ziehen und den Stützarm bis zur Decke ziehen.

Hergestellt für:
HiCraft GmbH
Niederbergheimer Str. 11a,
D-59494 Soest
Hotline: 02921/5992862
Email: service@hicraft.de
Artikel-Nr.: 47382
Modell Nr.: JBRS0802